

Описание программы «SetComplex 3.3»

1 Введение

Программа «SetComplex 3.3» (далее - программа) предназначена для конфигурирования преобразователей измерительных многофункциональных АЕТ110, АЕТ120 (далее – преобразователя), изготовленных как в исполнении: с двумя независимыми интерфейсами RS-485: «RS-485(1)» и «RS-485(2)», так и в исполнении один интерфейс Ethernet плюс один интерфейс RS-485.

Программа позволяет устанавливать и настраивать:

- 1) номер COM-порта для связи с компьютером;
- 2) параметры обмена данными преобразователя по RS-485:
 - скорость обмена данными;
 - количество стоповых битов;
 - четность;
 - адрес устройства;
 - протокол обмена;
 - размер ячейки памяти;
 - размер адреса объекта информации;
 - размер адреса ASDU;
 - размер поля «Причина передачи»;
 - тип ASDU для передачи данных;
 - применение одиночного символа;
- 3) параметры обмена данными преобразователя по Ethernet:
 - адрес устройства;
 - протокол обмена;
 - IP-адрес устройства;
 - Маска сети;
 - Шлюз;
 - Циклическая передача данных;
 - Период циклической передачи данных;
- 4) режим измерения (3-х или 4-х проводная сеть);
- 5) для регистров измеренных параметров:
 - адрес регистра;
 - размер каждого регистра;
 - нормирующий коэффициент для каждого регистра;
 - номер ID группы;
- 6) при работе с внешними устройствами индикации:
 - коэффициент трансформации по напряжению (Kn);
 - уставку на понижение;
 - уставку на превышение.

Сведения о программе, включая номер версии, отображаются в окне «About SetComplex 3.3», вызванном из заголовка программы.

2 Работа с программой для преобразователя, изготовленного в исполнении с двумя независимыми интерфейсами RS-485: «RS-485(1)» и «RS-485(2)»

2.1 Установка программы

2.1.1 Для установки программы на компьютер откройте на компакт-диске «Документация и программное обеспечение», входящем в комплект поставки преобразователя, папку «Preob AET» и скопируйте из нее на рабочий диск компьютера папку «Programs». В дальнейшем обращайтесь к папке «Programs», которая находится на рабочем диске компьютера.

2.1.2 Соедините интерфейс «RS-485(2)» преобразователя через адаптер «RS-485 – USB» с USB-интерфейсом компьютера.

2.1.3 Подайте питание на преобразователь.

2.1.4 Откройте на компьютере папку «Programs» затем папку «AET110_AET120», запустите программу на компьютере, для этого откройте исполняемый файл «SetComplex 3.3.exe», находящийся в папке «AET110_AET120».

Внешний вид основного окна программы показан на рисунке 1.




Рисунок 1

2.2 Чтение текущей конфигурации преобразователя

2.2.1 В списке «Порт» выберите COM-порт компьютера, к которому подключен преобразователь.

2.2.2 Нажмите кнопку «Чтение» для считывания файла конфигурации преобразователя. Текущая конфигурация преобразователя будет отображена в основном окне программы.

Внешний вид основного окна программы с файлом конфигурации преобразователя серии AET1X0 приведен на рисунке 2.




Рисунок 2

2.2.3 Если COM-порт был выбран неправильно, появится сообщение об ошибке. Укажите правильный номер COM-порта, затем повторно нажмите кнопку «Чтение».

2.3 Установка параметров обмена данными по RS-485

2.3.1 В областях «RS-485-1» и «RS-485-2» установите необходимые для последующей работы параметры интерфейсов RS-485 преобразователя:

- в списке «Протокол» области «RS-485-1» выберите протокол передачи данных из ряда: «MODBUS ASCII», «MODBUS RTU», «МЭК-101» (полное обозначение: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101);
- в списке «Протокол» области «RS-485-2» выберите протокол передачи данных из ряда: «MODBUS ASCII», «MODBUS RTU», «МЭК-101», «ExtDev» (Для примера внешний вид основного окна программы с файлом конфигурации преобразователя серии AET1X0 и выбранным протоколом передачи данных «МЭК 101» приведен на рисунке 3);

Измеряемые параметры

Имя регистра	Адрес	Байт	K1,K2,K3	ID гр.	Уставка <	Уставка >	Ном. знач	Ед. изм	Реверс
Напряжение фазы А (Ua)	0x000000	2	5000	1					
Напряжение фазы В (Ub)	0x000001	2	5000	1					
Напряжение фазы С (Uc)	0x000002	2	5000	1					
Напряжение нулевой последовательности (Uo)	0x000003	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Uab)	0x000004	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Ubc)	0x000005	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Uca)	0x000006	2	5000	1					
Частота (f)	0x000007	2	50000	1					
Среднее значение фазных напряжений (Uф.ср)	0x000008	2	5000	1					
Среднее значение междуфазных напряжений (Uср)	0x000009	2	5000	1					
Время (tms)	0x00000A	2							
Время (thm)	0x00000B	2							
Время (lmd)	0x00000C	2							
Время (ty)	0x00000D	2							

Козфициент трансформации по напряжению (Kn) Козфициент трансформации по току (Kt)

RS-485-1

Скорость:

Стоп:

Четность:

Адрес:

Протокол:

RS-485-2

Скорость:

Стоп:

Четность:

Адрес:

Протокол:

Размер ячейки памяти, байт:

Размер поля "Адрес объекта информации":

ASDU:

Размер поля "Адрес ASDU":

Размер поля "Причина передачи":

Порт:

Файл конфигурации:

IP адрес: Маска: Шлюз:

☐ Циклическая передача данных Период циклической передачи данных, мС:

Использовать 0xE5 вместо FC ☐ <9> ☐ <0> AET версия ПО 01.01.02.02 ☐ 3-х проводная сеть ☒ 4-х проводная сеть

Рисунок 3

- в поле «Адрес» областей «RS-485-1» и «RS-485-2» установите адрес подключенного преобразователя для работы на объекте. Адреса могут быть разными, по умолчанию для каждого интерфейса установлен адрес «1».

2.3.2 Поле «Размер ячейки памяти, байт» определяет количество адресов, используемых одним регистром (Количество адресов = Размер регистра /Размер ячейки памяти). Количество адресов целое и округляется в большую сторону.

2.3.3 Списки «Размер поля «Адрес ASDU», «Размер поля «Адрес объекта информации», «ASDU», «Размер поля «Причина передачи», флажки в области «Использовать 0xE5 вместо FC» доступны при выборе протокола «МЭК-101».

Список «Размер поля «Адрес ASDU» предназначен для выбора размера общего адреса ASDU из ряда 1, 2 байта.

Список «Размер поля «Адрес объекта информации» предназначен для выбора размера адреса объекта информации из ряда 1, 2, 3 байта.

Список «ASDU» предназначен для выбора используемого блока данных из ряда 9, 10, 21, 34, 143.

Список «Размер поля «Причина передачи» предназначен для выбора размера поля «Причина передачи» из ряда 1, 2 байта.

Флажки в области «Использовать 0xE5 вместо FC» предназначены для замены функциональных кодов FC< 9 >, FC< 0 > канального уровня.

2.4 Выбор режима измерения

2.4.1 Режим измерения преобразователя (трехпроводная или четырехпроводная сеть) выбирается с помощью переключателя «3-х проводная сеть/4-х проводная сеть».

2.5 Настройка параметров регистров данных

2.5.1 В области «Измеряемые параметры» приведен список всех измеряемых параметров, адреса соответствующих регистров, размер каждого регистра в байтах, нормирующие коэффициенты k_1 , k_2 или k_3 для каждого измеряемого параметра.

Если был выбран режим «3-х проводная сеть», неизмеряемые в этом режиме параметры выделяются в списке красным цветом.

2.5.2 При необходимости коэффициент k_1 устанавливается для измеряемых напряжений в пределах от 2500 до 5000, коэффициент k_3 устанавливается для измеряемой частоты в пределах от 20000 до 50000.

2.5.3 Для редактирования свойств каждого измеряемого параметра необходимо открыть диалоговое окно «Свойства». Для его открытия:

- в области «Измеряемые параметры» основного окна программы в столбце «Имя регистра» выберите с помощью «мыши» редактируемый параметр (например «Напряжение фазы A (U_a)»),
- дважды нажмите левую кнопку «мыши».

В появившемся окне при необходимости редактируется нормирующий коэффициент, адрес регистра, его размер для всех протоколов передачи и номер ID группы при выбранном протоколе «МЭК-101». Окно «Свойства» представлено на рисунке 4.




Рисунок 4

По окончании редактирования необходимых для работы параметров нажмите с помощью «мыши» кнопку «ОК» в окне «Свойства». Внесенные изменения будут запомнены и отображены в основном окне программы.

2.6 Установка параметров для работы с внешними устройствами индикации

2.6.1 При выборе для интерфейса «RS-485(2)» преобразователя протокола «ExtDev» окно программы принимает вид, приведенный на рисунке 5 (пример для преобразователя AET110).




Рисунок 5

2.6.2 С помощью протокола «ExtDev» по интерфейсу «RS-485(2)» данные измерений передаются по линии RS-485 в непрерывном режиме (без запроса) на внешние цифровые устройства индикации, которые поставляются по отдельному заказу:

- устройство индикации AED, выполненное на семисегментных индикаторах, которое позволяет индцировать три выбранных параметра и уставки (возможно присоединение до 30 устройств к одному преобразователю);
- устройство индикации AEGD, выполненное на графическом индикаторе, на дисплее которого, сменяя друг друга, индицируются три кадра по восемь выбранных параметров.

Данные на внешних устройствах индикации выводятся в виде десятичного четырехразрядного числа, соответствующего измеряемой величине, выраженной в единицах измерения с учетом коэффициентов трансформации внешних трансформаторов тока и напряжения, установленных в точке присоединения преобразователя. Данные обновляются с частотой 3 Гц.

2.6.3 В поле «Коефициент трансформации по напряжению (Кн)» с помощью клавиатуры компьютера введите числовое значение (только целое число) коэффициента трансформации Кн, нажмите «Enter» на клавиатуре. По умолчанию Кн = 1.

2.6.4 После ввода значения Кн программой вычисляются и отображаются в области «Измеряемые параметры» номинальные значения и единицы измерения параметров с учетом введенного коэффициента. Для примера на рисунке 6 приведено окно программы после введения Кн =1100.




Рисунок 6

2.6.6 Столбцы «Уставка <» и «Уставка >» в таблице «Измеряемые параметры» отображают настройки преобразователя для передачи данных на индикаторы AED. Столбцы содержат соответственно значения уставки на уменьшение и уставки на превышение для каждого измеряемого параметра. По умолчанию значение уставки на уменьшение составляет 0,1 от номинального значения измеряемого параметра, значение уставки на превышение составляет 1,1 от номинального значения измеряемого параметра.

Когда измеренная величина параметра меньше значения уставки «Уставка <», на устройстве индикации светится индикатор «<» справа от индицируемого значения параметра.

Когда измеренная величина параметра больше значения уставки «Уставка >», на устройстве индикации светится индикатор «>» справа от индицируемого значения параметра.

Когда измеренная величина параметра находится между значениями уставок, индикаторы уставок этого параметра не светятся.

2.6.7 Для редактирования значений уставок измеряемого параметра необходимо открыть диалоговое окно «Свойства». Для его открытия:

- в области «Измеряемые параметры» основного окна программы в столбце «Имя регистра» выберите с помощью «мыши» редактируемый параметр (например «Междуфазное напряжение (Uab)»),

- дважды нажмите левую кнопку «мыши».

В появившемся окне «Свойства» в поле «Уставка <, kV» введите с помощью клавиатуры значение уставки на уменьшение в единицах измерения данного параметра, в поле «Уставка >, kV» введите значение уставки на превышение в единицах измерения данного параметра. Окно «Свойства» для данного примера приведено на рисунке 7.




Рисунок 7

По окончании редактирования значений уставок измеряемого параметра нажмите с помощью «мыши» кнопку «ОК» в окне «Свойства». Внесенные изменения будут запомнены и отображены в основном окне программы.

Примечание - Столбец «Реверс» в таблице «Измеряемые параметры» является резервным и действия с ним в данном описании не рассматриваются.

2.6.8 Внешние устройства индикации конфигурируются по программам «SetIndikator» и «SetDisplay», описания которых приведены в эксплуатационной документации на эти устройства.

2.7 Запись конфигурации и сохранение рабочего файла

2.7.1 Для записи в преобразователь сформированной рабочей конфигурации нужно нажать кнопку «Запись» в основном окне программы. После нажатия кнопки «Запись» появляется всплывающее окно «Ввод пароля». Окно программы принимает вид, приведенный на рисунке 8.




Рисунок 8

Для разрешения записи необходимо ввести пароль (5 символов) и нажать кнопку «ОК». Заводской пароль «12345».

Если пароль введен правильно, начнется процесс записи, который отображается заполнением линейной шкалы, расположенной под кнопками «Чтение», «Проверка» и «Запись». Процесс записи заканчивается, когда линейная шкала полностью заполняется, и появляется сообщение «Запись данных прошла успешно».

После прочтения сообщения нажмите кнопку «ОК».

2.7.2 Для изменения пароля нужно нажать кнопку «Запись», во всплывающем окне «Ввод пароля» нажать кнопку «Новый пароль» и выполнить предложенные программой действия.

В случае утраты пароля необходимо связаться с изготовителем для получения дальнейших инструкций. Контактная информация приведена в паспорте на преобразователь.

2.7.3 При нажатии кнопки «Проверка» запускается процедура верификации записанной конфигурации, по окончании верификации и положительном результате открывается окно с сообщением «Проверка данных прошла успешно».

2.7.4 Для сохранения рабочего файла конфигурации в памяти компьютера необходимо нажать кнопку «Сохранить» в области «Файл конфигурации» и выполнить необходимые действия в появившемся стандартном окне сохранения файла.

2.8 Возврат к заводской конфигурации преобразователя

2.8.1 Для возврата к заводской конфигурации преобразователя в области «Файл конфигурации» нажмите с помощью «мыши» кнопку «Открыть» и загрузите заводской файл конфигурации. Заводские файлы находятся в папке «Programs \ AET110_AET120 \ Data» и имеют следующий вид:

- для работы с протоколом MODBUS:

- «AET_1*0_MB.dat» для преобразователей AET1x0 без меток времени;

- «AET_1*0_MB_RTC.dat» для преобразователей AET1x0 с метками времени;

- для работы с протоколом МЭК 60870-5-101:

- «AET_1*0_IEC.dat» для преобразователей AET1x0 без меток времени;

- «AET_1*0_IEC_RTC.dat» для преобразователей AET1x0 с метками времени.

Например, для преобразователя AET120 с протоколом МЭК 60870-5-101 и метками времени, необходимо выбрать файл «AET_120_IEC_RTC.dat».

2.8.2 После загрузки файла заводская конфигурация будет отображена в основном окне программы, а имя выбранного файла отобразится в информационном поле области «Файл конфигурации».

2.8.3 Запись в преобразователь заводской конфигурации производится нажатием кнопки «Запись» в основном окне программы и разрешается после введения пароля.

Процесс записи отображается заполнением линейной шкалы, расположенной под кнопками «Чтение», «Проверка» и «Запись». Процесс записи заканчивается, когда линейная шкала полностью заполняется, и появляется сообщение «Запись данных прошла успешно».

После прочтения сообщения нажмите кнопку «ОК».

3 Работа с программой для преобразователя, изготовленного в исполнении один интерфейс Ethernet плюс один интерфейс RS-485

3.1 Установка программы

3.1.1 Для установки программы на компьютер откройте на компакт-диске «Документация и программное обеспечение», входящем в комплект поставки преобразователя, папку «Preob AET» и скопируйте из нее на рабочий диск компьютера папку «Programs». В дальнейшем обращайтесь к папке «Programs», которая находится на рабочем диске компьютера.

3.1.2 Соедините интерфейс «RS-485» преобразователя через адаптер «RS-485 – USB» с USB-интерфейсом компьютера.

3.1.3 Подайте питание на преобразователь.

3.1.4 Откройте на компьютере папку «Programs» затем папку «AET110_ AET120», запустите программу на компьютере, для этого откройте исполняемый файл «SetComplex 3.3.exe», находящийся в папке «AET110_ AET120».

Внешний вид основного окна программы показан на рисунке 9.




Рисунок 9

3.2 Чтение текущей конфигурации преобразователя

3.2.1 В списке «Порт» выберите COM-порт компьютера, к которому подключен преобразователь.

3.2.2 Нажмите кнопку «Чтение» для считывания файла конфигурации преобразователя. Текущая конфигурация преобразователя будет отображена в основном окне программы.

Внешний вид основного окна программы с файлом конфигурации преобразователя AET110 приведен на рисунке 10.




Рисунок 10

3.2.3 Если COM-порт был выбран неправильно, появится сообщение об ошибке. Укажите правильный номер COM-порта, затем повторно нажмите кнопку «Чтение».

3.3 Установка параметров обмена данными по Ethernet

3.3.1 В области «Ethernet» установите необходимые для последующей работы параметры интерфейса Ethernet преобразователя:

- в списке «Протокол» области «Ethernet» выберите протокол передачи данных из ряда:

«MODBUS TCP/IP», «МЭК-104» (полное обозначение: ГОСТ Р МЭК 60870-5-104). Для примера внешний вид основного окна программы с файлом конфигурации преобразователя серии AET110 и выбранным протоколом передачи данных «МЭК 104» приведен на рисунке 11;

Измеряемые параметры

Имя регистра	Адрес	Байт	K1,K2,K3	ID гр.	Уставка <	Уставка >	Ном. знач	Ед. изм	Реверс
Напряжение фазы А (Ua)	0x000000	2	5000	1					
Напряжение фазы В (Ub)	0x000001	2	5000	1					
Напряжение фазы С (Uc)	0x000002	2	5000	1					
Напряжение нулевой последовательности (Uo)	0x000003	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Uab)	0x000004	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Ubc)	0x000005	2	5000	1					
Междуфазное напряжение (Uca)	0x000006	2	5000	1					
Частота (f)	0x000007	2	50000	1					
Среднее значение фазных напряжений (Uф.ср)	0x000008	2	5000	1					
Среднее значение междуфазных напряжений (Uср)	0x000009	2	5000	1					
Время (tms)	0x00000A	2							
Время (thm)	0x00000B	2							
Время (tmd)	0x00000C	2							
Время (ty)	0x00000D	2							

Кoeffициент трансформации по напряжению (Kn) Кoeffициент трансформации по току (Kt)

RS-485

Скорость:

Стоп:

Четность:

Адрес:

Протокол:

Ethernet

Скорость:

Стоп:

Четность:

Адрес:

Протокол:

Размер ячейки памяти, байт:

Размер поля "Адрес объекта информации":

ASDU:

Размер поля "Адрес ASDU":

Размер поля "Причина передачи":

Порт:

Файл конфигурации

IP адрес: . . . Маска: . . . Шлюз: . . .

☐ Циклическая передача данных Период циклической передачи данных, мС:

Использовать 0xE5 вместо FC ☐ <9> ☐ <0> AET версия ПО XXXXXXXXXX ☐ 3-х проводная сеть ☒ 4-х проводная сеть

Рисунок 11

- в поле «Адрес» области «Ethernet» установите адрес подключенного преобразователя для работы на объекте. Адреса могут быть разными, по умолчанию для каждого интерфейса установлен адрес «1».

3.3.2 Установите значения полей: «IP адрес», «Маска», «Шлюз», в соответствии с настройками сети Ethernet.

3.3.3 Для протокола «МЭК-104» перевод преобразователя в режим циклической передачи данных осуществляется установкой флажка «Циклическая передача данных».

Период циклической передачи данных устанавливается в поле «Период циклической передачи данных, мС».

3.4 Установка параметров обмена данными по RS-485

3.4.1 В области «RS-485» установите необходимые для последующей работы параметры интерфейса RS-485 преобразователя:

- в списке «Протокол» области «RS-485» выберите протокол передачи данных из ряда:

«MODBUS ASCII», «MODBUS RTU», «МЭК-101» (полное обозначение: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101), «ExtDev»;

- в поле «Адрес» области «RS-485» установите адрес подключенного преобразователя для работы на объекте. По умолчанию установлен адрес «1».

3.4.2 Поле «Размер ячейки памяти, байт» определяет количество адресов, используемых одним регистром (Количество адресов = Размер регистра / Размер ячейки памяти). Количество адресов целое и округляется в большую сторону.

3.4.3 Списки «Размер поля «Адрес ASDU», «Размер поля «Адрес объекта информации», «ASDU», «Размер поля «Причина передачи», флажки в области «Использовать 0xE5 вместо FC» доступны при выборе протокола «МЭК-101».

Список «Размер поля «Адрес ASDU» предназначен для выбора размера общего адреса ASDU из ряда 1, 2 байта.

Список «Размер поля «Адрес объекта информации» предназначен для выбора размера адреса объекта информации из ряда 1, 2, 3 байта.

Список «ASDU» предназначен для выбора используемого блока данных из ряда 9, 10, 21, 34, 143.

Список «Размер поля «Причина передачи» предназначен для выбора размера поля «Причина передачи» из ряда 1, 2 байта.

Флажки в области «Использовать 0xE5 вместо FC» предназначены для замены функциональных кодов FC< 9 >, FC< 0 > канального уровня.

3.5 Выбор режима измерения

3.5.1 Режим измерения преобразователя (трехпроводная или четырехпроводная сеть) выбирается с помощью переключателя «3-х проводная сеть/4-х проводная сеть».

3.6 Настройка параметров регистров данных преобразователя

3.6.1 В области «Измеряемые параметры» приведен список всех измеряемых параметров, адреса соответствующих регистров, размер каждого регистра в байтах, нормирующие коэффициенты k1, k2 или k3 для каждого измеряемого параметра.

Если был выбран режим «3-х проводная сеть», неизмеряемые в этом режиме параметры выделяются в списке красным цветом.

3.6.2 При необходимости коэффициент k_1 устанавливается для измеряемых напряжений в пределах от 2500 до 5000, коэффициент k3 устанавливается для измеряемой частоты в пределах от 20000 до 50000.

3.6.3 Для редактирования свойств каждого измеряемого параметра необходимо открыть диалоговое окно «Свойства». Для его открытия:

- в области «Измеряемые параметры» основного окна программы в столбце «Имя регистра» выберите с помощью «мыши» редактируемый параметр (например «Напряжение фазы A (Ua)»),
- дважды нажмите левую кнопку «мыши».

В появившемся окне при необходимости редактируется нормирующий коэффициент, адрес регистра, его размер для всех протоколов передачи и номер ID группы при выбранном протоколе «МЭК-101». Окно «Свойства» представлено на рисунке 12.




Рисунок 12

По окончании редактирования необходимых для работы параметров нажмите с помощью «мыши» кнопку «ОК» в окне «Свойства». Внесенные изменения будут запомнены и отображены в основном окне программы.

3.7 Установка параметров для работы с внешними устройствами индикации

3.7.1 При выборе для интерфейса «RS-485» протокола «ExtDev» окно программы принимает вид, приведенный на рисунке 13 (пример для преобразователя AET110).

The screenshot shows the 'SetComplex 3.3' window. At the top is a table titled 'Измеряемые параметры' (Measured parameters). Below it are configuration sections for 'RS-485' and 'Ethernet' interfaces, including speed, stop, parity, address, and protocol settings. There are also fields for 'КН' (transformer coefficient), 'Адрес ASDU', 'Порт', and 'Шлюз'. At the bottom, there are checkboxes for data transmission and network type (3-wire or 4-wire).

Имя регистра	Адрес	Байт	K1,K2,K3	ID гр.	Уставка <	Уставка >	Ном. знач	Ед. изм	Реверс
Напряжение фазы A (Ua)	0x000000	2	5000	1	5.77	63.51	57.74	V	Нет
Напряжение фазы B (Ub)	0x000001	2	5000	1	5.77	63.51	57.74	V	Нет
Напряжение фазы C (Uc)	0x000002	2	5000	1	5.77	63.51	57.74	V	Нет
Напряжение нулевой последовательности (Uo)	0x000003	2	5000	1	5.77	63.51	57.74	V	Нет
Междуфазное напряжение (Uab)	0x000004	2	5000	1	10.0	110.0	100.0	V	Нет
Междуфазное напряжение (Ubc)	0x000005	2	5000	1	10.0	110.0	100.0	V	Нет
Междуфазное напряжение (Uca)	0x000006	2	5000	1	10.0	110.0	100.0	V	Нет
Частота (f)	0x000007	2	50000	1	49.50	50.50	50.00	Hz	Нет
Среднее значение фазных напряжений (Uф.ср)	0x000008	2	5000	1	5.77	63.51	57.74	V	Нет
Среднее значение междуфазных напряжений (Uср)	0x000009	2	5000	1	10.0	110.0	100.0	V	Нет
Время (tms)	0x00000A	2							
Время (thm)	0x00000B	2							
Время (tmd)	0x00000C	2							
Время (ty)	0x00000D	2							

Рисунок 13

3.7.2 С помощью протокола «ExtDev» по интерфейсу «RS-485» данные измерений передаются по линии RS-485 в непрерывном режиме (без запроса) на внешние цифровые устройства индикации, которые поставляются по отдельному заказу:

- устройство индикации AED, выполненное на семисегментных индикаторах, которое позволяет индицировать три выбранных параметра и уставки (возможно присоединение до 30 устройств к одному преобразователю);
- устройство индикации AEGD, выполненное на графическом индикаторе, на дисплее которого, сменяя друг друга, индицируются три кадра по восемь выбранных параметров.

Данные на внешних устройствах индикации выводятся в виде десятичного четырехразрядного числа, соответствующего измеряемой величине, выраженной в единицах измерения с учетом коэффициентов трансформации внешних трансформаторов тока и напряжения, установленных в точке присоединения преобразователя. Данные обновляются с частотой 3 Гц.

3.7.3 В поле «Коэффициент трансформации по напряжению (Кн)» с помощью клавиатуры компьютера введите числовое значение (только целое число) коэффициента трансформации Кн, нажмите «Enter» на клавиатуре. По умолчанию Кн = 1.

3.7.4 После ввода значения Кн программой вычисляются и отображаются в области «Измеряемые параметры» номинальные значения и единицы измерения параметров с учетом введенного коэффициента. Для примера на рисунке 14 приведено окно программы после введения Кн = 1100.




Рисунок 14

3.7.6 Столбцы «Уставка <» и «Уставка >» в таблице «Измеряемые параметры» отображают настройки преобразователя для передачи данных на индикаторы AED. Столбцы содержат соответственно значения уставки на уменьшение и уставки на превышение для каждого измеряемого параметра. По умолчанию значение уставки на уменьшение составляет 0,1 от номинального значения измеряемого параметра, значение уставки на превышение составляет 1,1 от номинального значения измеряемого параметра.

Когда измеренная величина параметра меньше значения уставки «Уставка <», на устройстве индикации светится индикатор «<» справа от индицируемого значения параметра.

Когда измеренная величина параметра больше значения уставки «Уставка >», на устройстве индикации светится индикатор «>» справа от индицируемого значения параметра.

Когда измеренная величина параметра находится между значениями уставок, индикаторы уставок этого параметра не светятся.

3.7.7 Для редактирования значений уставок измеряемого параметра необходимо открыть диалоговое окно «Свойства». Для его открытия:

- в области «Измеряемые параметры» основного окна программы в столбце «Имя регистра» выберите с помощью «мыши» редактируемый параметр (например «Междуфазное напряжение (Uab)»),

- дважды нажмите левую кнопку «мыши».

В появившемся окне «Свойства» в поле «Уставка <, kV» введите с помощью клавиатуры значение уставки на уменьшение в единицах измерения данного параметра, в поле «Уставка >, kV» введите значение уставки на превышение в единицах измерения данного параметра. Окно «Свойства» для данного примера приведено на рисунке 15.




Рисунок 15

По окончании редактирования значений уставок измеряемого параметра нажмите с помощью «мыши» кнопку «ОК» в окне «Свойства». Внесенные изменения будут запомнены и отображены в основном окне программы.

Примечание - Столбец «Реверс» в таблице «Измеряемые параметры» является резервным и действия с ним в данном описании не рассматриваются.

3.7.8 Внешние устройства индикации конфигурируются по программам «SetIndikator» и «SetDisplay», описания которых приведены в эксплуатационной документации на эти устройства.

3.8 Запись конфигурации и сохранение рабочего файла

3.8.1 Для записи в преобразователь сформированной рабочей конфигурации нужно нажать кнопку «Запись» в основном окне программы. После нажатия кнопки «Запись» появляется всплывающее окно «Ввод пароля». Окно программы принимает вид, приведенный на рисунке 16.




Рисунок 16

Для разрешения записи необходимо ввести пароль (5 символов) и нажать кнопку «ОК». Заводской пароль «12345».

Если пароль введен правильно, начнется процесс записи, который отображается заполнением линейной шкалы, расположенной под кнопками «Чтение», «Проверка» и «Запись». Процесс записи заканчивается, когда линейная шкала полностью заполняется, и появляется сообщение «Запись данных прошла успешно».

После прочтения сообщения нажмите кнопку «ОК».

3.8.2 Для изменения пароля нужно нажать кнопку «Запись», во всплывающем окне «Ввод пароля» нажать кнопку «Новый пароль» и выполнить предложенные программой действия.

В случае утраты пароля необходимо связаться с изготовителем для получения дальнейших инструкций. Контактная информация приведена в паспорте на преобразователь.

3.8.3 При нажатии кнопки «Проверка» запускается процедура верификации записанной конфигурации, по окончании верификации и положительном результате открывается окно с сообщением «Проверка данных прошла успешно».

3.8.4 Для сохранения рабочего файла конфигурации в памяти компьютера необходимо нажать кнопку «Сохранить» в области «Файл конфигурации» и выполнить необходимые действия в появившемся стандартном окне сохранения файла.

3.9 Возврат к заводской конфигурации преобразователя

3.9.1 Для возврата к заводской конфигурации преобразователя в области «Файл конфигурации» нажмите с помощью «мыши» кнопку «Открыть» и загрузите заводской файл конфигурации. Заводские файлы находятся в папке «Programs \ AET110_AET120 \ Data_E» и имеют следующий вид:

- для работы с протоколом MODBUS TCP/IP:

- «AET_1*0_MB_E.dat» для преобразователей AET1x0 без меток времени;

- «AET_1*0_MB_RTC_E.dat» для преобразователей AET1x0 с метками времени;

- для работы с протоколом МЭК 60870-5-104:

- «AET_1*0_IEC_E.dat» для преобразователей AET1x0 без меток времени;

- «AET_1*0_IEC_RTC_E.dat» для преобразователей AET1x0 с метками времени.

Например, для преобразователя AET120 с протоколом МЭК 60870-5-104 и метками времени, необходимо выбрать файл «AET_120_IEC_RTC_E.dat».

3.9.2 После загрузки файла заводская конфигурация будет отображена в основном окне программы, а имя выбранного файла отобразится в информационном поле области «Файл конфигурации».

3.9.3 Запись в преобразователь заводской конфигурации производится нажатием кнопки «Запись» в основном окне программы и разрешается после введения пароля.

Процесс записи отображается заполнением линейной шкалы, расположенной под кнопками «Чтение», «Проверка» и «Запись». Процесс записи заканчивается, когда линейная шкала полностью заполняется, и появляется сообщение «Запись данных прошла успешно».

После прочтения сообщения нажмите кнопку «ОК».